

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi tankoni ei klikkaa?

Katso että RollerMousesi alla ei ole mitään ja että alusta on tasainen

Käytän Windows 2000 eikä klikit sano mitään?

Olette todennäköisesti kytkenyt RollerMousen PS 2-porttiin, jossa kontakti saattaa olla adapterin takia heikompi kuin USB-väylässä. Kokeilkaa kytkeä RollerMouse USB-väylään poistamalla RollerMousesta ensin PS 2 -adapteri.

Käytän Windows 95, 98 enkä saa RollerMousea toimimaan kun se on kytketty USB-väylään?

Käyttöjärjestelmänne ei todennäköisesti tue USB-väylää, joten irrottakaa RollerMouse ja kytkekää se PS 2-porttiin. Jotta käyttöjärjestelmä tukisi USB-väylää täytyy siihen useimmiten ajaa ajuri. Aina kun hiiri irrotetaan tai kytketään PS 2-porttiin, täytyy tietokoneen olla sammutettu.

Käytän Windows NT:tä ja RollerMouseni ei toimi?

- Mikäli olette kytkeneet RollerMousen USB-väylään niin vaihtakaa se PS 2- porttiin. NT ei tue USB-väylää. Jos vielä on ongelmia niin ladatkaa itsellenne ajurit.

Huom.! Jos käyttöjärjestelmä on Windows NT4 ja scrolli ei aktivoitu pyydä ATK-tukihenkilö paikalle tai henkilö jolla on administratorioikeudet ja toimikaa seuraavasti: Käynnistä/Start-valikko -) Suorita/Run -)teksti Regedit, ok -) HKEY_LOCAL_MACHINE -) SYSTEM -) ControlSet001 -) Services -) i8042prt -)Parameters -) EnableWheelDetection muutetaan arvoon 2 (todennäköisesti tarjoaa 1:stä). Tämän jälkeen restartataan kone ja kirjaudutaan omilla tunnuksilla sisään, jolloin scroll on aktivoitu.

Scrollpyörä ei toimi RollerMoussessani?

Oletettavasti tietokoneenne ei tue scrollin toimintoa. Käyttäkää koneessanne ajuria joka tukee scrollin toimintoa. Katso kohta Ajurit.

Käykö RollerMouse Macintoshiin?

- Mikäli käytössäsi on iMac tai vastaava uudempi Macintosh, niin RollerMouse toimii USB- väylää käyttäen. Kaksoisklikkausnäppäin toimii niinkuin PC:ssäkin, muut klikit vastaa Macissä käytettävää klikkiä. Jotta scroll-näppäin toimisi, pitää sinun ajaa ajuri joka tukee scrollia.

RollerMouseni on hurjan herkkä. Kursori liikkuu liian nopeasti?

Kursorin/hiiren nopeutta voit säätää haluamallasi nopeudelle hiiren omista asetuksista.

Kursori ei liiku reunasta reunaan, vaan se "tökkii"?

Olette ilmeisesti säätänyt hiiren nopeuden liian hitaaksi, jolloin ääriasento tulee vastaan erittäin nopeasti. Säätäkää hiiri hiukan nopeammalle hiiren asetuksista. Mikäli ääriasento tulee taas vastaan ja tangon liike loppuu, jatkakaa vaan työntämällä tankoa suuntaan jonne olette kursoria viemässä, jolloin ääriasennontunnistin kytkeytyy päälle ja "matka jatkuu".

Voiko RollerMousea käyttää CAD:issä?

- Useimmiten CAD:issä käytetään kolminäppäimistä hiirtä, jolloin RollerMouse näppäintoimintojensa monipuolisuudella soveltuu CAD-ympäristöön. Kokeilemalla saat varmuuden asiaan.